VARYTEC

Bedienungsanleitung

LED PAD 5 Fourty

5x8W 4in1 RGBW

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise ... 3
   1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch ... 3
   1.2. Zusätzliche Informationen zur Sicherheit ... 4
2. Statement ... 5
   2.1. Produktbeschreibung ... 5
   2.2. Einführung in das Produkt ... 5
      2.2.1. Produktübersicht ... 5
      2.2.2. Technische Daten ... 5
3. Bedieneinheit ... 7
   3.1. Beschreibung der Displaysektion ... 7
      3.1.1. Menüstruktur ... 7
   3.2. DMX Tabelle ... 7
4. IR Fernbedienung ... 9

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!
Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C (32°F) - 40°C (104°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!
Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!
Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!
Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!
Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

1.2. Zusätzliche Informationen zur Sicherheit

Zu hohe Temperatur

Ta=40°C

Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur höher als 40°C ist.

Fallsicherung

Wenn Sie das Gerät installieren muss die Halterung und die Aufnahme mindestens das 10-fache des Gewichts des Gerätes halten können. Benutzen Sie immer ein entsprechendes Stahlseil als Safety um das Gerät zusätzlich zu sichern. Während Sie an dem Gerät arbeiten muss der Bereich darunter geräumt werden.

Beware of electrical shock

Der elektrische Anschluss muss von einer Fachkraft vorgenommen werden. Bevor Sie das Gerät einstecken, überzeugen Sie sich davon, dass ihr Netz die richtige Spannung zur Verfügung stellt und einen Überspannungsschutz besitzt! Jedes Gerät muss zuverlässig geerdet sein. Unterbrechen Sie die Stromverbindung wenn sie eine Lampe tauschen oder das Gerät öffnen müssen. Trennen Sie das Gerät auch bei Gewitter oder hoher Feuchtigkeit.

Feuergefahr

Achten Sie darauf, dass die Hitzesicherung im Inneren korrekt funktioniert, diese darf niemals überbrückt werden. Ersetzen Sie diese gegebenenfalls nur durch eine des gleichen Typs.

Lüfter und Lüftungsschlitze dürfen nicht verhüllt oder abgedeckt werden.

Lassen Sie mindestens 50cm Abstand zu allen Objekten im Umkreis.

Stellen oder montieren Sie nichts auf der Linse!

2. Statement

Die Ware verlässt die Firma gut verpackt und in bestem Zustand, jedes Produkt wird vor der Auslieferung getestet. Sollten Sie also Fehler oder Beschädigungen feststellen, melden Sie diese sofort ihrer Lieferfirma oder ihrem Lieferanten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gewissenhaft durch. Sie enthält Informationen über die Handhabung und Sicherheitsbestimmungen dieses Produktes. Eine Nichtbeachtung dieser Anleitung hat zur Folge dass keine Garantie für dieses Gerät gegeben werden kann. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, können jederzeit erfolgen. Diese werden nicht in der Anleitung gesondert erwähnt, sondern extra beigefügt.

2.1. Produktbeschreibung

Dieses Gerät hat einen DMX-Modus. Es sind drei verschiedene Betriebsmodi verfügbar: DMX-Modus, Sound-to-light oder Master/Slave. Außerdem sind verschiedene Programme vorinstalliert die während des Dimmer-Modus oder Master/Slave genutzt werden können.

2.2. Einführung in das Produkt

2.2.1. Produktübersicht





2.2.2. Technische Daten

Spannungsquelle	
Spannung	100V - 240V / 50-60HZ
Max. Leistungsaufnahme	50W
Lichtquelle	
Lampentyp	5 Stk. 4in1 LED
Leistung	8W
Lebensdauer	80.000-100.000 h
Verbindungen	

Power in	Kaltgeräte
DMX in/out	XLR
Funktionen	
Dimmer	0-100%
Strobo	10 Blitze pro Sekunde (jede Farbe)
Bedienung	
Sound-to-light	Ja
Automatik	Ja
Master-Slave	Ja
DMX	7 Kanäle
Artnet	Nein
RDM	Nein
Hardware	
Schutzklasse	IP20
Gebrauch	indoor
Gewicht	1.5kg
Material	Kunststoff

3. Bedieneinheit

3.1. Beschreibung der Displaysektion

Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie MENU. Mit UP/DOWN können Sie durch das Menü scrollen. Wenn Sie den gewünschten Menüpunkt erreicht haben drücken Sie ENTER. Mit UP/DOWN können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen. Bestätigen Sie mit ENTER.

3.1.1. Menüstruktur

Hauptmenü	Untermenü 1	Untermenü 2	Untermenü 3	Funktionsbeschreibung
Addr	A001-A512			Einstellen der DMX-Adresse
SoUn	SoUn1			Einstellen des Sound-Modus
	SoUn2			
Auto	AUT1	SP 1-SP 9		Auswählen des Auto-Modus und Einstellen der Geschwindigkeit.
	AUT2			
CoLo	CoL1-CoL9			Auswählen einer voreingestellten Farbe.
	AtF	Red	r000-r255	Dimmer rot
		GrEE	g000-g255	Dimmer grün
		bLUE	b000-b255	Dimmer blau
		ÛhIE	u000-u255	Dimmer weiß
SLAv	SLA			Das Gerät ist als Slave eingestellt.
rEno	ON/OFF			(De-)Aktivieren der Fernbedienung
Uer	XXX			Zeigt die aktuelle Softwareversion an.

3.2. DMX Tabelle

Kanal	Wert von	Wert bis	Funktion
1	0	255	Master Dimmer 0-100%
2	0	255	Dimmer rot 0-100%
3	0	255	Dimmer grün 0-100%
4	0	255	Dimmer blau 0-100%
5	0	255	Dimmer weiß 0-100%

6	0	255	Stellt das Strobo ein, wenn Kanal 6 <16, stellt die Geschwindigkeit ein, wenn der Kanal 6 >95
7	0	15	Dimmer
	16	31	Farbmischung mit Wechsel 1
	32	47	Farbmischung mit Wechsel 2
	48	63	Farbmischung mit Wechsel 3
	64	79	Farbmischung mit Wechsel 4
	80	95	Farbmischung mit Wechsel 5
	96	111	Farbsync Strobo
	112	127	Farbübergang
	128	143	Farbsync
	144	159	Farbmischung- und wechsel dann Shutter zu
	160	175	Herunter dimmen mit Farbwechsel
	176	191	Herauf dimmen mit Farbwechsel
	192	207	Herunter dimmen dann herauf dimmen
	208	223	Farbwechsel
	224	239	Sound-Modus 1
	240	255	Sound-Modus 2

4. IR Fernbedienung



Power An/Aus

Einstellen der DMX-Adresse, wenn die Taste gedrückt ist.
Doppelklick = Kanalmodus

Master/Slave

Auto-Modus 1/2

Geschwindigkeitseinstellungen

Sound-Modus 1/2

Auswählen eines gewünschten Programms oder Zahl.

Strobo

Mit diesen Tasten können Sie zahlenabhängige Einstellungen im Programm-Modus machen.

Auswählen einer Farbe

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 2

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com